Le laboratoire de Bactériologie est situé sur le site SAT, bâtiment Pierre Masson.
Les échantillons biologiques sont envoyés par le centre de Tri (Achard) de TNN.

TOUS LES JOURS (week-end compris) : centre de tri, bâtiment **Achard RdC**

8h00 (ouverture) **- 17h** (départ dernier coursier)

Tous les échantillons de bactériologie doivent être acheminés au fur et à mesure vers le centre de tri pour être envoyés à SAT.

TOUTES LES NUITS :

Tous les échantillons prélevés de 17h à 8h00 sont conservés à + 4°C au bloc opératoire ou en radiologie et **transmis dès 8h00 le lendemain matin au centre de tri.**

Chaque échantillon ou pièce opératoire doit être transporté dans un pot de recueil adapté à son volume :

- **pot stérile à bouchon rouge. Les pots à vis doivent être soigneusement fermés pour éviter toute fuite dans le sachet de transport. En cas de micro-biopsie, il est recommandé d'ajouter quelques gouttes de sérum physiologique : pas de compresse en bactério !**
- **tube 5 ml à bouchon transparent, uniquement pour les liquides de faible volume (type LCR)**

Chaque échantillon doit être dans un pot distinct, accompagné d'une feuille de demande (1 échantillon =1 pot = 1 feuille) :

- **bactériologie standard (+/- germes à croissance lente, Nocardia, Actinomyces)**
- **ou mycobactérie**
- **ou parasitologie/mycologie**

Il faut ajouter des précisions sur la localisation anatomique de l'échantillon : ces données sont retranscrites dans le compte-rendu de microbiologie.

Les feuilles de demande doivent comporter l'étiquette patient et, si possible, l'étiquette du service d'origine. Il doit être écrit le nom du préleveur et le nom du médecin prescripteur en charge du patient.

Il est nécessaire d'emballer chaque échantillon (+ feuille demande) dans un sachet de transport transparent afin que le nom du patient soit visible de l'extérieur.