Monovette® à Urine pour ECBU - Mode d'emploi

1



Coller l'étiquette du patient le long de la ligne barcode.

Enlever uniquement le premier bouchon!

Fixer la canule.

2



Patient non sondé

Plonger la canule dans le récipient contenant l'urine. Remplir la Monovette® jusqu'au trait.

OU



Patient sondé

Prélever sur le site de prélèvement avec la Monovette® à urine. Remplir la Monovette® jusqu'au trait.

Puis tirer le piston jusqu'à l'anneau à la base de la Monovette® pour prélever l'urine.

3

Redresser la Monovette® et tirer le piston à fond jusqu'à ce qu'il se bloque, pour purger l'urine de la canule.

4



Retirer la canule et remettre le bouchon sur la Monovette®.

Casser le piston et le jeter.

5



Monovette à ECBU

Agiter afin d'homogénéiser l'échantillon (la Monovette® contient un stabilisateur). Conserver à temperature ambiante et ne pas mettre au froid.

Sous réserve de modifications techniques

AI 313-0511

SARSTEDT France · Route de Gray · Z.I. des Plantes · 70150 Marnay · Tél.: 03 84 31 95 95 · Fax: 03 84 31 95 99 · info.fr@sarstedt.com · www.sarstedt.com

SARSTEDT